

V8554

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Minutnik kuchenny

Tryb odliczania czasu

1. Czas odliczania można ustawić za pomocą przycisków „Minute” (minuta) oraz „Second” (sekunda). Maksymalny czas możliwy do ustawienia to 99 minut 59 sekund.
2. Czas odliczania zostanie zresetowany do 0.00 po jednoczesnym naciśnięciu przycisków „Minute” (minuta) oraz „Second” (sekunda).
3. Po ustawieniu czasu odliczania minutnik należy uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku „START/STOP”. Dwukropek będzie migał.
4. Po odliczeniu ustawionego czasu zabrzmie alarm. W celu jego wyłączenia należy nacisnąć dowolny przycisk.

Tryb naliczania czasu

1. Tryb naliczania czasu może zostać uruchomiony tylko w przypadku kiedy zegar jest zresetowany do 0.00 lub ustawiony na odpowiedni czas.
2. Maksymalny czas możliwy do ustawienia to 99 minut 59 sekund.
3. Naliczanie czasu może zostać zatrzymane poprzez naciśnięcie przycisku „START/STOP”.



Ten symbol, zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi wskazuje na konieczność recyklingu urządzeń elektrycznych i oddzielenia ich od odpadów domowych. Dla tego materiału istnieją odpowiednie sposoby recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

EN

Instruction manual

Kitchen Timer

Count Down Mode

- 1)Count down time is set by the “Minute “ & “ Second” buttons. The Maximum count down timer is 99:59 minutes.
- 2)The count down time will reset to 0:00, if the “Minute “ & “ Second” buttons are depressed simultaneously.
- 3)Once the count down time has been set, the count down timer can be started by pressing the “START/STOP” button. The colon will begin to flash.
- 4)When countdown time is reached, the alarm will sound. Press any of the buttons to switch off the alarm.

Count UP Mode

- 1)The count up timer can only be started when the displayed time has been reset .or is at a set time.
- 2)The maximum count up time is 99:59 seconds.
- 3)The count up time can be stopped /started by pressing “START/STOP”.